

MONTERINGSANVISNING SKYVEDØRSGARDEROBER

GARDEROBE-
MANNEN

Du har behov for følgende verktøy:

VATER

DRILL

SKRUTREKKER

BOR

BITS

BLYANT

GARDINTRAPP

1 Les av målet på din ordrebekreftelse og kontrollér at lengden på skinnen stemmer. Dersom leveransen omfatter sidevegger, monter disse mot bakvegg med medfølgende vinkler. Pass på at veggene blir stående i lodd, og med riktig avstand i forhold til totalbredde på dørfronten. Sidevegger leveres på standardmål og må tilpasses ved montering.

- Legg skinnen helt inn til veggen og merk av der sideveggen skal monteres. Dette gjøres både oppe og nede.
- Kapp sideveggen på mål. Husk å være nøyaktig og benytt gjerne en stripe med malertape der du skal kappe.
- Kapp tak og gulvlist i bakkant der hvor sideveggen skal stå.

2 Nå er det tid for å montere tak- og gulvskinne.

- Start med takskinnen. Plasser den slik at den i forkant flukter med nisje eller sidevegger, eller har korrekt avstand til bakvegg avhengig av dybde på innredningen. Kutt eventuelt taklist der hvor skinnen skal festes.
- Merk av og skru skinnen fast mot tak med medfølgende skruer (fig.1).

3 Legg gulvskinnen på gulvet med den avrundede kanten frem, og hekt inn en dør ved å holde døren på skrån og føre den opp i takskinnen (fig.2). Kutt eventuelt gulvlist der hvor skinnen skal festes.

- Sett deretter døren ned i skinnegangen på gulvskinnen. OBS! Pass på at døren står i samme spor i både tak- og gulvskinne.
- Juster slik at døren er i lodd og merk av på gulvet hvor skinnen skal festes.
- Ta så ut døren og fest gulvskinnen med monteringslim, silikon eller tosidig tape. Dersom gummilist følger med (gjelder ikke Stompa og Classic fig.3) trekkes den inn i sporene på undersiden av gulvskinnen (fig.4).
- Det er ikke nødvendig å skru gulvskinnen fast da vekten av dørene er med på å holde den på plass. Hekt inn dørene når gulvskinnen er festet.

4 Sett inn og juster dørene.

- Plasser først dørene som skal i innerste spor.
- Juster vertikalt mot vegg med justeringsskrue, plassert på baksiden av dørblad eller via hull i sideprofil. (fig.5/6).
- Gjenta dette for hver dør.

5 Inneholder skapet kurvstativer eller annen form for innredning monteres disse sammen (se anvisning vedlagt i forpakning), og plasseres på ønsket sted.

6 Eventuell toppplate/hattehylle monteres deretter nedsenket mellom sideveggene, i korrekt høyde på toppen av innredningen.

- Topplate/hattehylle leveres på standardmål, og må tilpasses ved montering.
- Kapp til hyllen på mål.
- Vær nøyaktig og benytt gjerne en stripe med malertape der du skal kappe.

